

1.13

Kladení dlažby z lomového kamene

MUREXIN

www.murexin.com



1.13 | Kladení dlažby z lomového kamene

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	Malta drenážní DM 100	15 kg / m ² při vrstvě 1 cm	25 kg	maltu rozprostřete na podklad v tloušťce vrstvy 3 až 6 cm a latí srovnejte
2	Lepicí malta Flex Trass KTF 55	cca 3 – 5 kg / m ²	25 kg	naneste hladítkem na rubovou stranu kamene a pokládejte do zavlhle podkladní vrstvy malty
3	štípaný kámen			kámen může mít i silně profilovaný rub, lepicí malta je schopna vytvořit lože až 20 mm silné
4	Spárovací malta kamenná Trass SF 50	dle rozměru dlaždic a velikosti spár	25 kg	spárovací malta pro spáry od 4 mm až do 30 mm šířky
5	Čistič – odstraňovač usazenin Colo SR 30	dle stupně znečištění	1 l	Přípravek k odstranění anorganických usazenin, cementových závojų, výkvětů apod. Koncentrát, používejte ředěný
6	Impregnace přírodního kamene a zdiva Cura IG 20	dle nasákavosti podkladu	1 l	Transparentní impregnace k ochraně povrchu s látkami odpuzujícími vodu a oleje

Přestože se pro venkovní plochy používá zpravidla přírodní kámen s velmi nízkou nasákavostí (žula, kvarcit), je i tak nezbytné zmírnit nebo úplně vyloučit nebezpečí vzniku tzv. vápenných výkvětů. Doporučujeme tedy používat lepicí i spárovací malty s trassovou přísadou, která tvorbu výkvětů výrazně potlačuje.

Použitý systém s podkladní vrstvou z drenážní malty je méně obvyklý, avšak pokládkou kamene do zavlhleho podkladu (systém mokré do mokrého) získáme velmi vysokou, jedinečnou a dlouhodobou soudržnost kamenných prvků s podkladem. Díky použité Spárovací maltě kamenné Trass **SF 50** je systém odolný i vůči posypovým solím.