

MUREXIN

www.murexin.com



5

2

3

6

1

2.1 | Sešívání trhlin v podkladu

2.1 | Sešívání trhlin v podkladu

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	podklad			trhliny v podkladu před kladením všech druhů podlahových krytin nelze ponechat bez povšimnutí
2	trhlina			trhlinu mechanicky pročistěte, vysavačem ji zbavte všech nesoudržných částic
3	příčný řez			úhlovou bruskou ve vzdálenosti po cca 20 cm a pod úhlem cca 60° na průběh trhliny proveďte příčné řezy, dodržte hloubku řezu do cca 2/3 hloubky trhliny, řezy vysajte
4	Sešívání trhlin – sponka HOCO	5 ks na bm délky trhliny	50 ks 500 ks	do vytvořených příčných řezů vložte po jedné sponce
5	Zálivková pryskyřice 2K SI 60	dle délky a hloubky trhliny	2 x 300 ml (složka A + složka B)	smíchejte obsah nádobek v jedné z nich, protřepte a ihned lehkým stlačením nádoby aplikujte přes výtlačné hrdlo do trhliny i řezů
6	Křemičitý písek 0,3 – 0,8 mm	2 kg/m ²	25 kg 50 kg	povrch zasypte začerstva jemným křemenným pískem

Zálivková pryskyřice **2K SI 60** se velmi snadno zpracovává, aplikace do trhliny z nádoby z měkkého plastu je čistá a přesná práce bez zbytečných ztrát materiálu. Produkt se vyznačuje velmi rychlým tuhnutím a tvrdnutím, zpracovatelnost je cca 10 minut, vytvrzený je do cca 45 minut.