

1.12 | Lepení dlažby na balkoně a terase

MUREXIN

www.murexin.com



1.12 | Lepení dlažby na balkoně a terase

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	podklad			podklad zbavte nesoudržných vrstev, očistěte, vlhkost max. 5%
2	Základ hloubkový LF 1	0,1 kg / m ²	1 kg; 5 kg 10 kg; 25 kg	nanášejte válečkem v jedné vrstvě, nechte zaschnout cca 15 minut
3	Malta vyrovnávací AM 20 / AM 50	1,6 kg / m ² a 1 mm	25 kg	vyrovnání podkladu do 20 (50) mm se spádem min. 1,5%, další aplikace po 2 hodinách
4	Těsnicí páska DB 70	1,02 m / bm	10 bm 50 bm	vodotěsné a pružné přemostění kritických spár, zapracujte do hydroizolační stěrky
5	Profil balkónový Murexin Profin			zapracujte do hydroizolační stěrky
6	Těsnicí folie Hydro Basic 2K	1,5 kg / m ² a 1 mm	sada 20 kg	nanášejte stěrkou ve dvou krocích s odstupem 4 hodin, lepení po 24 hodinách, minimální vrstva 2,0 mm
7	Lepicí malta FSZ 45 Lepicí malta Profiflex KPF 35	3 kg / m ²	25 kg	flexibilní lepicí malta třídy C2TE, spárování po 24 hodinách
8	dlažba			zvolte skutečně mrazuvzdornou a protikluznou dlažbu
9	Spárovací malta FM 60 Premium	0,2 – 0,9 kg / m ² *	2 kg; 8 kg 25 kg	pro spáry šířky 0,5 – 7 mm, 25 barevných odstínů, třída CG2, pochozí po 24 hodinách
10	Silikon sanitární SIL 60 Těsnicí tmel X-Bond MS-D80/ D81	1 kartuše na 10 bm 1 kartuše na 10 bm	310 ml 290 ml	25 barevných odstínů, vyplnění styků stěna x stěna, stěna x podlaha vysoká UV odolnost, 4 odstíny

* Spotřeba spárovacích malt závisí na rozměrech obkladu/ dlažby.

Dbejte na dokonalé provedení hydroizolace včetně systémových těsnících prvků!