

2.7 Zpevnění potěru s následným vyrovnáním

MUREXIN

www.murexin.com

1

2

3

4

2.7 | Zpevnění potěru s následným vyrovnáním

poz.	výrobek	spotřeba	balení	co je důležité
1	původní potěr			mechanicky odstraňte nesoudržné částice, povrch zbavte prachu
2	Zpevnění potěru IH 16	0,3 – 0,7 kg / m ²	9 kg	smíchejte složku A a B ve váhovém poměru 3,5 : 1, válečkem nanášejte sytě na podklad, doba schnutí cca 12 hodin
3	Epoxidová pryskyřice expresní EP 90	0,3 kg / m ²	4,5 kg	adhezní můstek nanášejte válečkem v jedné vrstvě, čerstvou pryskyřici zasypte v přebytku křemičitým pískem zrnitosti 0,3 – 0,8 mm, doba schnutí cca 2 hodiny
4	Nivelační hmota FZ 100	1,5 kg / m ² a 1 mm vrstvy	25 kg	před vylitím nivelační hmoty vysajte přebytečný písek, hmotu nanášejte v tloušťce vrstvy od 2 do 15 mm, pokládka podlahovin po 24 hodinách

V praxi podlaháře nastává také situace, kdy má položit podlahovou krytinu na podkladní potěr, který nemá požadované pevnostní parametry, je nepevný, drolivý nebo velmi silně pískuje. V tomto případě jsou možná dvě řešení. Stávající špatný potěr odstranit a provést potěr nový, což však může být z hlediska ceny nebo času nevyhovující řešení. Druhou možnou variantou je stávající potěr zpevnit pomocí výrobků stavební chemie, a to tak, jak ukazuje naše schéma. Je na dohodě zhotovitele a investora, jaký postup zvolí, tedy jaký postup je pro danou konkrétní stavbu vhodnější.

Vyspravením starého potěru dle uvedeného schématu získáváme kvalitní podklad vhodný pro aplikaci libovolné podlahové krytiny, od dlažby až po lité povlaky.